

**PREDISPOSIZIONI**

		MARZO 2016														FASCE TRASLOCO													
		FASE PREPARATORIA														FASE TRASLOCO													
		LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Mattina					Smontaggio gruppo ventilazione e trasporto +	Smontaggio setup 2	Smontaggio setup		Libera stanza COOL (Dante 101 e 102)	Trasporto stanza COOL + chirurgia	Smontaggio gabbie	Smontaggio gabbie	Smontaggio gabbie	Smontaggio gabbie	Smontaggio Stabulario (Tecnici) e Trasporto Ufficio e laboratorio	Carico e trasporto Culla 1, Culla 2 e gruppo di continuità													
Pomeriggio		Imballaggio materiale armadi	Imballaggio materiale chirurgia	Imballaggio materiale laboratorio	Smontaggio setup 1	Smontaggio setup 2	Smontaggio setup		Libera stanza COOL (Dante 101 e 102)	Pulizionamento e disinfezione	Smontaggio gabbie	Smontaggio gabbie	Smontaggio gabbie + disconnessione gruppo continuità	Smontaggio gabbie	Trasporto Stabulario (Tecnici) e smontaggio (Tecnici)	Scarico Culla 1, Culla 2 e gruppo di continuità													

- Tecnici (stabulario)
- Sistema stabilizzatori (manutenzione)
- XXXXXX (elettricisti)
- Emerson (gruppo continuità)
- Scabell (trasporti)

<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Disconnessione gruppo ventilazione e ripristino.</p> <p><span style="background-color: #FFD700; padding: 2px;"> </span> Disconnessione gruppo di continuità.</p> <p><span style="background-color: #FFD700; padding: 2px;"> </span> Disconnessione gruppo di continuità.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Montaggi e smontaggio gabbie.</p> <p><span style="background-color: #FFD700; padding: 2px;"> </span> Connesione gruppo di continuità.</p> <p><span style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;"> </span> Messa in servizio.</p>	<p><span style="background-color: #FF4500; padding: 2px;"> </span> Carico e trasporto materiale cool e chirurgia.</p> <p><span style="background-color: #FF4500; padding: 2px;"> </span> Scarico e pulizionamento officina.</p> <p><span style="background-color: #FF4500; padding: 2px;"> </span> Trasporto ufficio e laboratorio.</p> <p><span style="background-color: #FF4500; padding: 2px;"> </span> Trasporto stabulario.</p>	<p><span style="background-color: #FF4500; padding: 2px;"> </span> Carico e trasporto materiale cool e chirurgia.</p> <p><span style="background-color: #FF4500; padding: 2px;"> </span> Scarico e pulizionamento officina.</p> <p><span style="background-color: #FF4500; padding: 2px;"> </span> Trasporto ufficio e laboratorio.</p> <p><span style="background-color: #FF4500; padding: 2px;"> </span> Trasporto stabulario.</p>	<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p>	<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p>	<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p>	<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico.</p>
--	--	--	---	---	---	---

- Onset di lavoro
- Officina
- Laboratorio elettronica
- Chirurgia
- Seta 1
- Seta 2
- Seta 3

<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Smontaggio e imballo officina</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Smontaggio e imballo lab</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> chirurgia</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Smontaggio setup 1</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Smontaggio setup 2</p>	<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Smontaggio gabbie1</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Smontaggio gabbie2</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Smontaggio gabbie1</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Smontaggio gabbie2</p>	<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p>	<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p>	<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p>	<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p>	<p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p> <p><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> </span> Carico e scarico</p>
---	---	---	---	---	---	---

**Note**

Ogni gruppo di lavoro Registrarà Tutti i cavi, prima di essere su un apposita scheda i materiali imballati dovranno essere contassegnati